




6ti kanálová sběrnice

Art. 4625D



TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera, 6/A (Loc. Barco)

25045 Castegnato - (BS) - ITALY

Tel. ++39 030 2142211 R.A.

Fax ++39 030 21 42 206

e-mail: info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozho upozornění.
 Jakákoliv reprodukce bez předchozho souhlasu TIEMME zakázána.





Elektrická připojení :

2072KIT02 – hnědá krabička

- 1 – pokojový termostat
- 2 – pokojový termostat
- 3 – bezpečnostní termostat
- 4 – bezpečnostní termostat
- 5 – vstup napájení fáze 230V
- 6 - vstup napájení neutrální 230V
- 7 – země
- 8 – výstup neutrální pro čerpadlo
- 9 – výstup fáze pro čerpadlo
- 10 – země
- 11 – ovládání zapnutí kotle
- 12 – ovládání zapnutí kotle

Art.4625D220 distributore

- 1 – napájení fáze
- 2 – napájení neutrální
- 3 – výstup pro vstup 11 artiklu 2075KIT02
- 4 – výstup pro vstup 12 artiklu 2075KIT02
- 13-15 – výstup pokojový termostat č.1
- 23-25 – výstup pokojový termostat č.2
- 33-35 – výstup pokojový termostat č.3
- 43-45 – výstup pokojový termostat č.4
- 53-55 – výstup pokojový termostat č.5
- 63-65 – výstup pokojový termostat č.6
- 16-17 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.1
- 18-19 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.1
- 26-27 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.2
- 28-29 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.2
- 36-37 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.3
- 38-39 – výstup pro 1 elektrotermickou hlavici termostatu č.3